

MANUÁL

Varič vody

MODEL: PU-100, PU-200, PU-300, PU-400



Upozornenie!

Zariadenie smie používať len autorizovaný personál, aby sa predišlo poranieniam. V prípade poruchy smie stroj opravovať len autorizovaný technik.

Nikdy nenechávajte vodu v zariadení. Aj po umytí nechajte vnútrojšok riadne oschnúť.

Používajte iba vodu o tvrdosti 10 °dH.

Zariadenie je horúce.

Neumývajte pod tečúcou vodou. Čistite pomocou mäkkej handričky alebo utierky.

Ak sa čokoľvek stane so zariadením, alebo chcete prevádzku náhle prerušiť, stlačte tlačidlo "RESET".

Predajca nepreberá zodpovednosť za žiadne škody na majetku či osobách, ktoré vznikly neodbornou manipuláciou či manipuláciou pod vplyvom alkoholu či drog.

Varič na vodu smie byť používaný len v pozícií stojmo, nenakláňajte ho na boky.

Udržujte zariadenie v čistote. Po každom použití ho riadne vyčistite. Je možné, že sa na dne ohrievača po čase začne tvoriť vodný kameň. Používajte len chemické odstraňovače, vodný kameň neoškrabujte ani nerozbíjajte.

Návod na obsluhu:

1. Uistite sa, či je regulátor nastavený na pozíciu 0.
2. Zasuňte elektrický kábel do elektrickej siete.
3. Založte pokrivku na zariadenie.
4. Nastavte regulátor na požadovanú teplotu.
5. Kontrolná lampa sa zažne, čím signalizuje, že zariadenie pracuje.
6. Zhasnutie kontrolnej lampy znamená, že voda je ohriata na požadovanú teplotu.

Technické dáta:

Model	PU-100	PU-200	PU-300	PU-400
Napätie	240 V	240 V	240 V	240 V
Výkon	2.4 kW	2.4 kW	2.4 kW	2.4 kW
Objem	10 L	20 L	30 L	40 L
Čas varu	Cca 25 min	Cca 35 min	Cca 60 min	Cca 70 min
Teplota	30 - 110 °C	30 - 110 °C	30 - 110 °C	30 - 110 °C

