

# NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE

## Ohrevný vozík na gastronádoby



**POZOR!**  
**PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A POSTUPOJTE PODĽA  
POPÍSANÝCH POKYNOV!!**  
**V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DOJŠŤ K OHROZENIU ZDRAVIA, ŽIVOTA A K  
POŠKODENIU ZARIADENIA!**  
**VÝROBCA A DODÁVATEĽ ODMIETAJÚ AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ ZA  
VZNIKNUTÉ ŠKODY A ÚJMY NA ZDRAVÍ PRI NEDODRŽANÍ POKYNOV V TOMTO  
NÁVODE!!**

#### Obsah :

Všeobecne pokyny	2
Technické údaje	2
Popis	3
Inštalácia a prevádzka	3
Údržba	4


#### Všeobecné pokyny :

- Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- Akékoľvek zásahy do prístroja môže vykonávať len kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto zásahom oprávnenia.
- Zariadenie smie obsluhovať iba kvalifikovaný a zaškolený personál.
- Zariadenie musí byť pod stálym dohľadom personálu, poprípade musí byť pravidelne kontrolované.
- Musia byť dodržané pravidlá protipožiarnej ochrany a BOZP.
- Prístroj smie byť používaný len na účely, na ktoré je vyslovene určený.
- Ak zariadenie nahrádza staršie zariadenie s odlišnými parametrami, informujte sa, či je potrebná nová revízia na sieti vo Vašej prevádzke.

#### Technické údaje :

Model	Objem	Teplota	Rozmery [mm]	Výkon	Pripojka
G057115	6xGN2/1	30 až 90 °C	717 x 888 x 1245	1700 W	230 V
G057206	15xGN1/1	30 až 90 °C	582 x 768 x 1684	1700 W	230 V
G057211	11xGN2/1	30 až 90 °C	717 x 888 x 1803	1700 W	230 V
G057222	2x11GN2/1	30 až 90 °C	1352 x 888 x 1803	1700 W	230 V

## Popis :



- A = Šípka dole
- B = šípka hore
- C = Displej
- D = Nastavenie programov, tlačidlo SET
- E = Tlačidlo Menu
- F = Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie (ON/OFF)

## Inštalácia a prevádzka :

- 1) Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- 2) Umiestnenie prístroja na rovnú a stabilnú plochu
- 3) Pred použitím prístroja dôkladne odstráňte všetok obalový materiál zo zariadenia.
- 4) Starostlivo očistite od prípadných nečistôt a zvyškov obalového materiálu.
- 5) Pred použitím skontrolujte uzemnenie, a či sa elektrické napätie zariadenia zhoduje s napätím Vašej siete. Všetky potrebné údaje sú uvedené na štítku zariadenia.
- 6) Pripojte vozík do elektrickej siete a stlačte hlavný spínač do polohy ON.
- 7) Displej sa rozsvieti a zobrazí aktuálnu teplotu. Tlačeníím tlačidla SET sa zobrazí prednastavená teplota.
- 8) Pomocou tlačidiel so šípkami (hore/dole) môžete zmeniť prednastavenú hodnotu. Vlastný výber potvrdíte tlačidlom SET.
- 9) Po ukončení práce uveďte hlavný spínač do polohy OFF a vyťahnite napájací kábel zo siete.

	ELEKTRIKA
	VODA
	PLYN

## POZOR!

Zabráňte kontaktu elektrickej prípojky s vodou, nebezpečenstvo úrazu !

---

## Údržba :

Prístroj musí byť pravidelne udržiavaný.

Pred každým čistením alebo údržbou vyťahnite napájací kábel z elektrickej siete !

Vnútorne a vonkajšie plochy očistite pomocou vlhčenej utierky. Na umývanie nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.

V pravidelných intervaloch (aspoň raz za pol roka) odporúčame skontrolovať tesnenie dverí, kolieska, ventilátor.

Určitú údržbu a servisné práce môžu vykonávať len kvalifikovaní a výrobcom autorizovaní servisní technici.

**POZOR ! Zariadenie sa nesmie čistiť priamo striekajúcou alebo tlakovou vodou !**